



# NOTICE PRODUIT



VERSION 2024

## STOPPER



### VENDU AVEC

- X2 loquets de verrouillage
- X2 vis

### CARACTERISTIQUES

- 0,350 KG
- Aluminium, peinture poudre Qualicoat
- Protection UV
- Compatible lames 18 ou 20mm

### CONSEILS DE MONTAGE

Résiste à une travée de 2x2m (4 kits, 20 lames).

En cas de fort vent ou de neige, laisser les lames en position ouverte.

Fixer le stopper à droite des kits sur la structure, et au milieu de la hauteur (sur le 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> kit).



#### Tringle à verrou

L 485mm

E 15mm

#### Demi-lune

l 40mm

H 55mm

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TEMPS DE MONTAGE  
15 minutes



MATERIEL NECESSAIRE  
1 tournevis, 1 visseuse



1. Le kit SAM doit être fixé à 15mm du bord du poteau (utiliser la tringle PVC comme gabarit).



2. Déclipser la tringle PVC des supports de lames à l'aide d'un tournevis. Pour retirer les loquets de verrouillage, s'aider d'une pince.



3. Remplacer par la tringle aluminium du stopper, le verrou tourné vers l'extérieur.



4. Assurer la jonction des tringles aluminium et PVC avec les loquets de verrouillage.



5. Kits en position fermée, placer la demi-lune sur le bord du poteau, pour que le verrou rentre dans le trou supérieur.



6. Vérifier que le verrou rentre dans chacun des trous et visser la demi-lune sur le poteau.



7. Insérer les lames dans les supports.



8. Vérifier le mouvement du stopper en pivotant. C'est terminé !

\* Pour une installation avec des lames à recouvrement (ex: lames bois) certaines positions du stopper ne seront pas utilisées.