

# Guide de montage



Photo n°1

Positionnement du kit SAM avec cale de 5 mm en partie haute du support



Photo n°2

Positionnement des vis




Photo n°3

Vissage avec arrêt en butée



Ingénierie et brevet :

Laurent Chevillard, 22 route des bois, 72230 Moncé-en-Belin  
02 43 77 16 24 - 06 31 57 14 02  
laurent@sam-kit.fr - www.sam-kit.fr

Création des moules : SAUM, Louigné Jumelles (49) / Injection : Moncé-en-Belin (72)

Flashez moi!



# Guide de montage




Photo n°4

Présentation de la tringle  
et du clips



Photo n°5

Clipser à l'aide d'une pince  
les deux tringles



Ingénierie et brevet :

Laurent Chevillard, 22 route des bois, 72230 Moncé-en-Belin  
02 43 77 16 24 - 06 31 57 14 02  
laurent@sam-kit.fr - [www.sam-kit.fr](http://www.sam-kit.fr)

Création des moules : SAUM, Lougné Jumelles (49) / Injection : Moncé-en-Belin (72)

Flashez moi!



# Guide de montage



Photo n°6

Soulever la languette du support de lame pour introduire les lames



Photo n°7

Introduction des lames



Photo n°8

Pousser les lames dans leurs logements



Ingénierie et brevet :

Laurent Chevillard, 22 route des bois, 72230 Moncé-en-Belin  
02 43 77 16 24 - 06 31 57 14 02  
laurent@sam-kit.fr - www.sam-kit.fr

Flashez moi!



Création des moules : SAUM, Lourné Jumelles (49) / Injection : Moncé-en-Belin (72)



# Guide de montage



Photo n°9

Votre panneau fini, lames fermées



Photo n°10

Lames ouvertes



Ingénierie et brevet :

Laurent Chevillard, 22 route des bois, 72230 Moncé-en-Belin

02 43 77 16 24 - 06 31 57 14 02

laurent@sam-kit.fr - www.sam-kit.fr

Création des moules : SAUM, Lougné Jumelles (49) / Injection : Moncé-en-Belin (72)

Flashez moi!

